




使用DJI遥控器




使用其他遥控器




图佳/摄影:


标识符	设置/MSP	串行数字接收机	遥测输出	传感器输入	外设
USB VCP	 115200 ▾		已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾
UART1	 115200 ▾		已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾	图传 (IRC Tram ▾ AUTO ▾ 已禁用
UART2	 115200 ▾		已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾	黑盒日志记录 ▾ AUTO ▾
UART3	 115200 ▾		已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾	图传 (IRC Tramp) ▾ AUTO ▾
UART4	 115200 ▾		已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾	图传 (TBS SmartAudio) ▾ AUTO ▾
UART6	 115200 ▾		已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾	摄像头 (RunCam) 协议 ▾ AUTO ▾ Benewake LIDAR ▾ AUTO ▾ OSD (FrSky 协议) ▾ AUTO ▾ 已禁用 ▾ AUTO ▾




LED/蜂鸣哭



防打火模块




由調



GDS

接口名	设置 INSPD	每个字节的位数	传输模式	传输模式输入	传输模式输出
USB VCP	115200 ▾		已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾
UART1	115200 ▾		已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾
UART2	115200 ▾		已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾
UART3	115200 ▾		已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾
UART4	115200 ▾		已禁用 ▾ AUTO ▾	GPS ▾ 115200 ▾	已禁用 ▾ AUTO ▾

QARTS		115200		
-------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--



飞控LED灯

